

FIN DE COURSE INTERMÉDIAIRE

- 1 MÉMORISER:** Aller à la position intermédiaire désirée et arrêter le moteur à ce niveau. Mémoriser la position intermédiaire en appuyant simultanément sur les touches **MONTÉE** et **STOP** pendant 5 secondes jusqu'au va-et-vient du moteur



- 2 MODIFIER:** Aller à la nouvelle position intermédiaire désirée et arrêter le moteur à ce niveau. Mémoriser la position intermédiaire en appuyant simultanément sur les touches **MONTÉE** et **STOP** pendant 5 secondes jusqu'au va-et-vient du moteur



- 3 SUPPRIMER:** Atteindre la position intermédiaire déjà programmée en appuyant sur la touche **STOP**. Effacer la position intermédiaire en appuyant simultanément sur les touches **MONTÉE** et **STOP** pendant 5 secondes jusqu'au va-et-vient du moteur



MODIFIER LES FINS DE COURSE HAUTE ET BASSE

- 1** Atteindre la fin de course à modifier (**HAUTE** ou **BASSE**)



- 2** Appuyer simultanément sur les touches **MONTÉE** et **DESCENTE** jusqu'au va-et-vient du moteur



- 3** Ajuster la nouvelle fin de course (**HAUTE** ou **BASSE**)



- 4** Confirmer la nouvelle fin de course en appuyant sur la touche **STOP**



AJOUTER UN POINT DE COMMANDE

Télécommande déjà programmée



Télécommande à programmer



SUPPRIMER UN POINT DE COMMANDE


Télécommande programmée (à conserver)



Télécommande programmée (à supprimer)



Moteur tubulaire radio à 3 fins de course compatible pour:
volets roulants et stores bannes



asa
TAILORMADE IN ITALY

APPAIRER L'ÉMETTEUR AU MOTEUR

- 1** Appuyer simultanément sur les touches MONTÉE et DESCENTE jusqu'au va-et-vient du moteur



RÉGLAGE DU SENS DE ROTATION DU MOTEUR

- 2** Vérifier le sens de rotation




- 2a** Si le sens de rotation est correct, appuyer simultanément sur les touches MONTÉE et DESCENTE jusqu'au va-et-vient du moteur



Si le sens de rotation n'est pas bon, inversez-le en restant appuyé sur la touche STOP pendant 2 secondes jusqu'au va-et-vient du moteur



- 2b** Vérifier à nouveau le sens de rotation



Confirmer le sens de rotation en appuyant simultanément sur les touches MONTÉE et DESCENTE jusqu'au va-et-vient du moteur



ATTENTION : si le sens de rotation n'est pas confirmé, il ne sera pas possible de passer aux étapes suivantes de la programmation

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION DES FINS DE COURSE

ATTENTION : bien respecter la procédure et commencer par le réglage de la fin de course BASSE

- 3** Aller à la position BASSE désirée



- 4** Confirmer la fin de course BASSE en restant appuyé sur la touche STOP jusqu'au va-et-vient du moteur



- 5** Aller à la position HAUTE désirée



- 6** Confirmer la fin de course HAUTE en restant appuyé sur la touche STOP jusqu'au 2^{ème} va-et-vient du moteur




Fin de la programmation

PROGRAMMATION

REINITIALISATION

Couper l'alimentation puis remettre sous tension



VA ET VIENT DU MOTEUR
LE MOTEUR N'EST PAS PROGRAMMÉ




PAS DE VA ET VIENT DU MOTEUR
LE MOTEUR EST DÉJÀ PROGRAMMÉ

Effectuer la procédure de programmation



Effacer la programmation :

- Couper l'alimentation pendant 5 secondes
- Remettre sous tension



Appuyer simultanément sur les 3 touches jusqu'au va-et-vient du moteur



Maintenir appuyé pendant 7 secondes jusqu'aux 2 va-et-vient du moteur



REINITIALISATION