Réglage en mode automatique

Avec un point de commande sans retour d'information (1W)

1 Mise sous tension



Mettez 1 moteur sous tension

Va-et-vient du moteur

2 Prise en main du moteur



Appuyez jusqu'au...

...va-et-vient du moteur

3 Vérification du sens de rotation

Appuyez brièvement

OK → étape 5

ou

pas OK → étape 4

4 Modification, si besoin, du sens de rotation



Appuyez jusqu'au...

...va-et-vient du moteur

5 Réglage des fins de courses automatique



Appuyez simultanément jusqu'au...

...va-et-vient du moteur

Appuyez jusqu'au...

...va-et-vient du moteur

6 Enregistrement du point de commande

A noter :

Le moteur est en apprentissage durant les 4 premiers cycles. Il forcera moins sur ses butées après.

Réglage en mode semi-automatique - fin de course haute manuelle

Avec un point de commande sans retour d'information (1W)

1 Mise sous tension



Mettez 1 moteur sous tension

Va-et-vient du moteur

2 Prise en main du moteur



Appuyez jusqu'au...

...va-et-vient du moteur

3 Vérification du sens de rotation

Appuyez brièvement

OK → étape 5

ou

pas OK → étape 4

4 Modification, si besoin, du sens de rotation



Appuyez jusqu'au...

...va-et-vient du moteur

5 Réglage manuel de la fin de course haute

Maintenez enfoncé jusqu'à... | ...la fin de course haute | Appuyez simultanément jusqu'à... | ... la descente du volet | Arrêtez le moteur

6 Enregistrement du réglage des fins de course

Appuyez sur my jusqu'au... | ...va-et-vient du moteur

7 Enregistrement du point de commande



Appuyez brièvement sur la touche PROG jusqu'au... | ...va-et-vient du moteur

Réglage en mode semi-automatique - fin de course basse manuelle

Avec un point de commande sans retour d'information (1W)

1 Mise sous tension



Mettez 1 moteur sous tension

Va-et-vient du moteur

2 Prise en main du moteur



Appuyez jusqu'au...

...va-et-vient du moteur

3 Vérification du sens de rotation

Appuyez brièvement

OK → étape 5

ou

pas OK → étape 4

4 Modification, si besoin, du sens de rotation



Appuyez jusqu'au...

...va-et-vient du moteur

5 Réglage manuel de la fin de course basse

Maintenez enfoncé jusqu'à...

...la fin de course basse



Appuyez simultanément jusqu'à...

... la montée du volet

Arrêtez le moteur

6 Enregistrement du réglage des fins de course

Appuyez sur my jusqu'au...

...va-et-vient du moteur

7 Enregistrement du point de commande



Appuyez brièvement sur la touche PROG jusqu'au...

...va-et-vient du moteur

Réglage en mode manuel - fins de course haute et basse manuelles

Avec un point de commande sans retour d'information (1W)

1 Mise sous tension



Mettez 1 moteur sous tension

Va-et-vient du moteur

2 Prise en main du moteur



Appuyez jusqu'au...

...va-et-vient du moteur

3 Vérification du sens de rotation

Appuyez brièvement

OK → étape 5

ou

pas OK → étape 4

4 Modification, si besoin, du sens de rotation



Appuyez jusqu'au...

...va-et-vient du moteur

5 Réglage manuel de la fin de course haute

Maintenez enfoncé jusqu'à...

...la fin de course haute



Appuyez simultanément jusqu'à...

... la descente du volet

Arrêtez juste avant la fin de course basse

Réajustement jusqu'à la fin de course basse

6 Réglage manuel de la fin de course basse



Appuyez simultanément jusqu'à...

... la montée du volet

Arrêtez le moteur

7 Enregistrement du réglage des fins de course



Confirmez, appuyez jusqu'au...

...va-et-vient du moteur

8 Enregistrement du point de commande



Appuyez brièvement sur la touche PROG jusqu'au...

Va-et-vient du moteur